

HESAGLAS® CELL CAST PRECISION ACRYLIC SHEETS

Reinigen von Hesaglas

Hesaglas ist ein zellgegossenes Acrylglas und hat keine inneren Spannungen. Dadurch ist es widerstandsfähiger als z.B. extrudiertes Acrylglas. Trotzdem empfehlen wir beim Reinigen vorsichtig zu sein.

Am besten wird Hesaglas mit einem weichen Lappen gereinigt. Dabei soll darauf geachtet werden, dass dieser frei von Sandkörnern oder anderen harten Verunreinigungen ist.

Den Lappen dazu mit Wasser und ein wenig Spülmittel anfeuchten (mit einem trockenen Lappen würde man das Hesaglas statisch aufladen, wodurch es Staub anzieht).

Keinesfalls ein Scheuermittel verwenden.

Bei fettigen Verschmutzungen kann man auch verdünntes Reinbenzin (benzolfreies Waschbenzin) verwenden. Danach mit Wasser nachspülen.